



# **AwoX StriimLIGHT™**

*LED light with Bluetooth® speaker*

SL-B10



## Mode d'emploi

## Table des matières

Contenu.....	1
Caractéristiques techniques .....	1
Première utilisation .....	2
Télécommande.....	3
Dépannage.....	3

## Contenu

- Ampoule StriimLIGHT avec haut-parleur.
- Télécommande (et pile) permettant d'allumer/éteindre la lumière et de régler le volume.
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

- Alimentation électrique : 100-240 V
- Puissance électrique : 0,2 A
- Puissance de l'ampoule : 6,7 W
- Douille compatible : E27
- Haut-parleur : 5 cm, 8 ohms, 10 W
- Dimensions du produit : 111,5 x 95 mm
- Poids : 0,4 kg



Compatible avec les douilles standard

## Première utilisation

Merci d'avoir choisi l'ampoule musicale StriimLIGHT Bluetooth. StriimLIGHT combine une ampoule LED et un haut-parleur. Grâce à ce produit, lisez la musique à partir de presque tous les lecteurs dotés de la technologie Bluetooth, et ce depuis n'importe quelle lampe ou douille !

---

**Remarque** : le paramétrage de la connexion Bluetooth peut varier en fonction des lecteurs de musique. Dans la plupart des cas, un processus simple en une étape permet de connecter les appareils et de lire la musique comme indiqué ci-dessous. Voir le mode d'emploi de votre lecteur de musique pour plus de précisions.

---

Pour utiliser dès maintenant votre ampoule StriimLIGHT, suivez les instructions ci-dessous.

1. Avant d'installer l'ampoule StriimLIGHT dans la douille choisie, éteignez la lumière (n'utilisez pas un gradateur externe).
2. Vissez l'ampoule StriimLIGHT dans la douille et allumez la lumière.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre lecteur de musique, cherchez les nouveaux appareils Bluetooth et sélectionnez StriimLIGHT. Votre produit ne nécessite pas aucun code d'accès.
4. Établissez une connexion avec l'ampoule StriimLIGHT (« Se connecter à l'appareil audio » ou une commande similaire, en fonction de l'appareil).
5. Sélectionnez un morceau ou une liste de lecture et lancez la musique.

6. Vous n'avez plus qu'à écouter !

## Télécommande



**Allumer et éteindre** la lumière tout en écoutant de la musique.

**Baisser** le volume, **couper** le son et **augmenter** le volume.

## Dépannage

Si votre StriimLIGHT ne fonctionne pas correctement :

- vérifiez que la connexion Bluetooth est bien établie avec votre lecteur de musique ;
- n'utilisez pas de gradateur. Utilisez uniquement la télécommande.



**AwoX StriimLIGHT™**

SL-B10

